

Filialfunk: Infoblatt zur Benutzung des Motorola SL1600 DMR446



Die Bedientasten auf einen Blick:

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. TASTE ZUR KANALWAHL
Schaltwippe um in einen anderen Kanal zu wechseln.</p> <p>4. TASTEN ZUR LAUTSTÄRKEREGELUNG
Stellen Sie mit diesen Tasten 11 unterschiedliche Lautstärkepegel ein.</p> <p>7. BRUCHSICHERES DISPLAY</p> <p>10. AUDIO-ANSCHLUSSBUCHSE
Kompaktes und robustes Design für Motorola Audio-Zubehör</p> | <p>2. Ein-/Aus-Taste und Batterieabfrage
<u>Langer Druck:</u> Ein- und Ausschalten des Gerätes
<u>Kurzer Druck:</u> Akkuladezustand per Audionachricht</p> <p>5. MENÜKNOPF (DEAKTIVIERT)
Programmierbare Menütaste</p> <p>8. USB-ANSCHLUSS
Anschluss zum alternativen Laden per USB-Kabel oder zur Programmierung des Gerätes</p> <p>11. LAUTSPRECHER
der integrierte Lautsprecher sorgt für klare Verständigung, wenn kein Audiozubehör angeschlossen ist.</p> | <p>3. SPRECHTASTE
Große, leicht erreichbare Sprechtaete</p> <p>6. GEHÄUSE
Robustes Gehäuse, welches den täglichen Beanspruchungen standhält.</p> <p>9. INTERNES MIKROFON</p> <p>12. ANTENNE</p> |
|---|---|---|

- 1. Anschließen eines Audio-Zubehöerteils an das Funkgerät:**
Schließen Sie einen Ohrhörer an, indem Sie den Klinkestecker in die Zubehörbuchse des Funkgeräts stecken und um 90° drehen.
- 2. Einschalten des Funkgeräts:**
Setzen Sie den Ohrhörer auf, und halten Sie die Taste Ein-/Aus (2) gedrückt, bis das Display anfängt zu leuchten. Sie erhalten danach eine Sprachansage über den internen Lautsprecher des Funkgeräts über den eingestellten Kanal. Unmittelbar danach erhalten Sie auch eine akustische Meldung über den Ohrhörer.
- 3. Lautstärkeregelung:**
Stellen Sie durch Drücken der Lautstärkeregelungstasten („+/-“) (4) die Lautstärke ein. Insgesamt können 11 Lautstärkepegel eingestellt werden.
- 4. Überprüfen des Akkuladezustands am Funkgerät:**
Setzen Sie den Ohrhörer auf und drücken Sie in eingeschaltetem Zustand einmal **kurz** die Taste Ein-/Aus (2). Anhand des Displays und der sprachgestützten Bedienungsfunktion können Sie den Akkuladezustand erkennen.
- 5. Sprechen:**
Halten Sie zum Sprechen die Sende-Taste (3) an der linken Seite des Funkgeräts oder die Taste am Kabel des Audiozubehörs gedrückt. Sprechen Sie nach dem Hinweistext deutlich in das Mikrofon am Kabel des Ohrhörers. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Sende-Taste los, um zu hören.
- 6. Einstellung des Kanals:**
Funkgeräte kommunizieren nur mit anderen Funkgeräten, die auf denselben Kanal eingestellt sind. Zum Wechsel des Kanals drücken Sie die Schaltwippe (1) nach oben oder nach unten. Der eingestellte Kanal wird Ihnen im Display angezeigt und auch per Audionachricht über das Audiozubehör mitgeteilt.
- 7. Ausschalten des Funkgeräts:**
Um das Funkgerät auszuschalten, halten Sie die Taste Ein-/Aus (2) gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören und die Grafik auf dem Display erlischt.
- 8. Laden des Funkgeräts**
Stellen Sie das Funkgerät nach dem Gebrauch in den Mehrfachlader, so dass es für den nächsten Benutzer vollgeladen und damit einsatzbereit ist.
- 9. Austauschen der Batterie:**
Schieben Sie den Verschlussmechanismus auf der Rückseite des Funkgeräts nach rechts. Es erscheint dann ein roter Pfeil. Nehmen den Akkufachdeckel ab. Heben Sie nun den Akku an der unteren Seite an und entfernen ihn. Legen Sie den neuen Akku mit den Kontakten nach oben links in das Gehäuse ein. Verschließen Sie das Funkgerät wieder mit dem Akkufachdeckel und schieben den Verschlussmechanismus nach links, so dass der rote Pfeil darunter verschwindet.

!!! Funkgeräte kommunizieren im sogenannten Halb-Duplex-Verfahren. Das heißt, dass entweder gehört oder gesprochen werden kann !!!